

OPTIMA D1400S 装着例

■再販 ランクル70



1. 純正のレイアウトです



2. 純正のバッテリーを外します (75D31L)



3. 更に底のトレーを外します



4. OPTIMA D1400Sを搭載します

(丸目の70は、エンジン寄りに傾けてマイナス端子とボンネットの干渉を回避します。再販70は車の先端方向に少し傾けると回避できます。)



※車先端側の斜めの純正ステーの穴位置を下げ、
純正トレイ(樹脂)の紙コップのような深い穴の底を
1.5cm~2cmほど切断する加工で搭載します。

5. 必要な付属品関連になります

①GTP-012 オフセットターミナル



②純正のJボルトの長さが少々短いのでボルト式ロングナット



③上記の押えステーの反対側は少々長めのボルトでOKです

